

## Ihr Telefon




1. LED (Anzeigeleuchte) und Headset-Port
2. Lautsprechertaste
3. Softkey-Tasten, Navigationsrad und Tasten für die Anrufsteuerung
4. Tastenfeld
5. Tasten an der linken Seite

## Das Telefon einschalten

Halten Sie **Power/Anruf beenden**  gedrückt, bis die rote LED leuchtet.

## Das Telefon ausschalten

1. Halten Sie **Power/Anruf beenden**  4 Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie **Ausschalten**.

## Anruf tätigen

1. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
2. Drücken Sie **Annehmen/Senden** .

## Anruf annehmen

Drücken Sie **Annehmen** oder **Annehmen/Senden** .

## Anruf halten

1. Öffnen Sie die App **Telefon**.
2. Drücken Sie **Halten**.


## Anrufliste anzeigen

1. Öffnen Sie die App **Anrufliste** app.
2. Wählen Sie **Anrufliste** aus.
3. Wählen Sie eine Leitung oder **Alle Anrufe** aus.


## Anruf an eine andere Person übergeben

1. Öffnen Sie die App **Telefon**.
2. Drücken Sie **Mehr**  und wählen Sie **Übergabe** aus.
3. Geben Sie die anzurufende Nummer ein oder wählen Sie einen Eintrag in der Anrufliste aus.
4. Drücken Sie **Übergabe**.


## Eine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen

1. Öffnen Sie die App **Telefon**.
2. Drücken Sie **Mehr**  und wählen Sie **Konferenz** aus.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.
  - Wählen Sie eine Nummer und warten Sie, bis der Anruf angenommen wird.
  - Wählen Sie einen Eintrag in der Anrufliste aus und warten Sie, bis der Anruf angenommen wird.
  - Wählen Sie einen anderen gehaltenen Anruf auf der gleichen Leitung aus.
  - Drücken Sie die rechte Navigationstaste und wählen Sie eine Leitung und einen gehaltenen Anruf auf dieser Leitung aus.
4. Drücken Sie **Zusammenführen**.




## Ihr Audio stummschalten

1. Drücken Sie **Ton aus** .
2. Drücken Sie **Ton aus** erneut, um die Stummschaltung aufzuheben.

## Anruf mit einem Headset tätigen

1. Öffnen Sie die App **Telefon**.
2. Wählen Sie eine Leitung aus.
3. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
4. Drücken Sie **Annehmen/Senden** .

## Anruf über den Lautsprecher tätigen

1. Drücken und halten Sie , um den Lautsprecher zu aktivieren.
2. Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer.
3. Drücken Sie **Annehmen/Senden**, , um den Anruf zu tätigen.
4. Drücken und halten Sie , erneut, um den Lautsprechermodus zu beenden.

## Auf den Voicemail-Service zugreifen

1. Halten Sie die Taste **Eins (1)**  gedrückt.
2. Folgen Sie den Ansagen.

## Anrufe von Ihrem Telefon weiterleiten

1. Öffnen Sie die App **Telefon**.
2. Wählen Sie eine Leitung aus.
3. Drücken Sie **Mehr**  und wählen Sie **Alle weiterleiten** aus.
4. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden, oder wählen Sie einen Eintrag in der Anrufliste aus.

## Die Anrufweiterleitung von Ihrem Telefon deaktivieren

1. Öffnen Sie die App **Telefon**.
2. Wählen Sie die weitergeleitete Leitung aus.
3. Drücken Sie **Mehr**  und wählen Sie **Weiterleitung deaktivieren** aus.

## Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  nach oben oder unten, um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen.

## Die Lautstärke des Ruftons anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  nach oben oder unten, um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon klingelt.

## Den Rufton ändern

1. Öffnen Sie die App **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen > Sounds > Rufton** aus.
3. Wählen Sie eine Leitung aus.
4. Markieren Sie einen Rufton.
5. Drücken Sie **Wiedergabe**, um den Rufton abzuspielen.
6. Drücken Sie **Auswählen**, um den Rufton zu verwenden.

## Die Helligkeit des Bildschirms anpassen

1. Öffnen Sie die App **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen > Display > Helligkeit** aus.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf dem Navigationsrad, um die Helligkeit anzupassen.
4. Drücken Sie **Speichern**.

## Schriftgröße ändern

1. Öffnen Sie die App **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen > Display > Schriftgröße** aus.
3. Wählen Sie die erforderliche Einstellung aus.

## Bildschirm-Timeout ändern

1. Öffnen Sie die App **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Telefoneinstellungen > Display > Energiesparmodus** aus.
3. Wählen Sie die erforderliche Zeiteinstellung aus.

## Die Batterie über den Netzanschluss aufladen

1. Stecken Sie das USB-Kabel so an der Unterseite des Telefons ein, dass die Stifte ausgerichtet sind.
2. Stecken Sie das USB-Kabel in das Netzteil.
3. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

## Benutzerhandbuch

Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Erwähnte Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)